Hochwasser-Einsatzplan Januar 2011

Manfred Wagner

Bootshaus

Angegebene Wasserstände: Pegel Rockenau

Die folgenden Maßnahmen richten sich nach den Vorhersagen der HVZ Bad.-Württ.

Flankierend dazu sollten die Hochwasserstände 'Pegel Eberbach' über das Hochwassertelefon der Stadt Eberbach **06271-87333** herangezogen werden.

Bei Prognose bis max. 6,70 m (6,00 m)

Wasserstand	Durchführung	Maßnahmen
ab 5,0 m (4,6 m)	Hausmeister	Kleine Garage a u s r ä u m e n !!
bei 5,30 m (4,9 m) läuft Wasser in	Hausmeister muss den Geschäftsf. Vorstand informieren.	und die Hochwasserschutzwand anbringen.
die Garage		Abwasserpumpen in Betrieb nehmen und
		Überwachung während des Betriebes organisieren.
Bei Prognose über 7,00 m (6,30 m)		

7,20 m (6,40)

Hochwasser-	Hausmeister	Einige Mitglieder, möglichst
schutzwand	Hauswart	aktive Ruderer zum Ausräu-
wird überspült,	Geschäftsf. Vorstand	men d. Garagen verständigen
Garagen laufen voll	AK2 und	
	Wirtschaftswart	Getränke hochstellen bzw.
	informieren	ausräumen.

E-Sicherungen 'AUS' und Türen aushängen

Bei ca. 8.00 m

Wasser läuft in die große Bootshalle Hausmeister Hauswart

Geschäftsf. Vorstand

informieren

Zum Ausräumen weitere Mitglieder verständigen

E-Sicherungen - AUS

Türen - aushängen.

Wasserstand fallend:

Hausmeister weitere Mitglieder organisieren Wichtig:

ständig bei fallendem Wasserstand nachkehren oder -spritzen.

Im unteren Garagenbereich mit Hilfe der Abwasserpumpen, unter Verwendung von Neckarwasser nachspritzen.